



# nüvi® série 150T

## Manuel de démarrage rapide



# Mise en route

## AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

## Configuration de votre appareil

Si vous utilisez votre appareil pour la première fois, effectuez les opérations suivantes.

- 1 Raccordez l'appareil à l'alimentation du véhicule (page 2).
- 2 Installez l'appareil (page 2).
- 3 Enregistrez l'appareil (page 3).
- 4 Recherchez des mises à jour.
  - Mises à jour logicielles (page 4).
  - Mise à jour cartographique gratuite (page 4).
- 5 Téléchargez le manuel d'utilisation complet (page 4).

## Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule

### AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, sortez l'appareil de votre véhicule lorsque vous quittez ce dernier ou placez-le à l'abri du soleil.

### AVIS

Avant d'installer l'appareil, reportez-vous au guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* pour obtenir des informations sur la législation relative au montage sur pare-brise.

Chargez l'appareil pendant que vous conduisez avant de l'utiliser sur batterie.

- 1 Branchez le câble allume-cigare ① sur le port USB ② de l'appareil ③.
- 2 Pressez le support à ventouse ④ contre le pare-brise.

- 3 Tout en appuyant, poussez le levier ⑤ vers le pare-brise.



- 4 Engagez le support de montage ⑥ dans le support à ventouse.
- 5 Insérez la partie inférieure de l'appareil dans le support de montage.
- 6 Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette en place.
- 7 Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.

## A propos du Tableau de bord

Vous pouvez utiliser le Tableau de bord pour enregistrer votre appareil, rechercher des mises à jour logicielles et cartographiques, accéder aux manuels des produits et à l'assistance, et bien plus encore.

### Configuration du Tableau de bord

- 1 Connectez le câble mini-USB ① au port mini-USB ② de l'appareil (page 2).



- 2 Connectez le câble mini-USB à un port USB de votre ordinateur.
- 3 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Enregistrement de l'appareil

- 1 A partir du Tableau de bord, cliquez sur **S'enregistrer maintenant**.

- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.
- 3 Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une photocopie.

### nüMaps Guarantee™

Si vous enregistrez l'appareil sur <http://my.garmin.com> dans les 90 jours qui suivent la première acquisition des signaux satellites en cours de conduite, vous pouvez bénéficier d'une mise à jour cartographique gratuite. Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps) pour connaître les conditions générales.

### Utilisation des services du Tableau de bord


- 1 Ouvrez le Tableau de bord (page 3).
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour mettre à jour le logiciel, cliquez sur **Mettre à jour maintenant** sous Mises à jour logicielles.
  - Pour mettre à jour les cartes, cliquez sur **Mettre à jour maintenant** sous Mises à jour cartographiques.
  - Pour télécharger le manuel d'utilisation, cliquez sur **Manuels**, puis sur **Télécharger** en regard du manuel souhaité.

- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Utilisation du bouton Marche/Arrêt



Sélectionnez une option :

- Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton **Marche/Arrêt** ① enfoncé pendant 4 secondes.
- Pour réinitialiser l'appareil, maintenez le bouton **Marche/Arrêt** enfoncé pendant 10 secondes.
- Pour mettre l'appareil en mode veille, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- Pour quitter le mode veille, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** et appuyez deux fois sur .

## Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez la barre de recherche.



- 3 Saisissez un terme pour votre recherche.

L'appareil vous suggère des termes de recherche sous la barre de recherche lors de la saisie.

- Pour rechercher un type d'activité commerciale, saisissez le nom d'une catégorie (« cinémas » ou « cafés », par exemple).
- Pour rechercher une activité commerciale par nom, saisissez tout ou partie du nom.
- Pour rechercher une adresse à proximité, indiquez le nom et le numéro de la rue.

- Pour rechercher une adresse dans une autre ville, indiquez le nom et le numéro de la rue, ainsi que la ville.
- Pour rechercher une ville, saisissez-la.
- Pour rechercher des coordonnées, saisissez les coordonnées de longitude et de latitude.

- 4 Sélectionnez une option :


- Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme suggéré, sélectionnez le terme souhaité.
- Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez **Q**.

- 5 Sélectionnez une position le cas échéant.

## Recherche à proximité d'une autre position

Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller ? > Rechercher à proximité de**.

## Ajout d'une étape

- 1 A partir de l'écran de navigation, sélectionnez  > **Points d'intérêt**.
- 2 Recherchez l'étape supplémentaire.
- 3 Sélectionnez l'étape dans les résultats de la recherche.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire actif**.

## Votre itinéraire sur la carte

### AVIS

L'icône de limite de vitesse est affichée à titre d'information uniquement et ne saurait soustraire le conducteur à son obligation de se conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenue responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Une ligne magenta indique votre itinéraire sur la carte. Si vous déviez de l'itinéraire initial, l'appareil recalcule l'itinéraire. Une icône de limite de vitesse peut s'afficher lorsque vous roulez sur les routes principales.



- Sélectionnez ① pour afficher le prochain changement de direction.  
S'il est possible d'afficher une intersection, l'affichage détaillé des intersections s'affiche.
- Sélectionnez ② pour afficher la liste des changements de direction.
- Sélectionnez ③ pour interrompre l'itinéraire suivi.
- Sélectionnez ④ pour afficher la page Où suis-je ?.

## Suivi d'un détour

Depuis la page de navigation, sélectionnez  > **Détour**.

Si l'itinéraire suivi est la seule option possible, l'appareil ne calcule pas de détour.

## A propos du trafic

### AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et l'opportunité des informations sur le trafic.

Les informations sur le trafic peuvent n'être disponibles que dans certaines zones ou certains pays.

Un récepteur d'info-traffic est fourni avec certains appareils. Il est disponible en option pour tous les modèles de la série. Il est intégré au câble allume-cigare ou à l'appareil.

- Le câble allume-cigare doit être branché sur le circuit électrique du véhicule et sur l'appareil pour que le récepteur d'info-traffic fonctionne.
- Le récepteur d'info-traffic et l'appareil doivent se trouver à portée d'une station qui transmet des données sur le trafic pour recevoir ces informations.

- Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec le récepteur d'info-traffic.
- Pour plus d'informations sur les récepteurs d'info-traffic et les zones de couverture, visitez le site [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880  
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

## **Garmin International, Inc.**

1200 East 151st Street  
Olathe, Kansas 66062, Etats-Unis

## **Garmin (Europe) Ltd.**

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire,  
SO40 9LR Royaume-Uni

## **Garmin Corporation**

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan  
(République de Chine)

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. nūMaps Guarantee™ est une marque commerciale de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

